

MIYOTA

UNIVERSAL MASTERPIECE BORN IN JAPAN

MADE IN JAPAN

METAL MOVEMENT

INSTRUCTION MANUAL FOR MIYOTA WATCH MOVEMENT


CALIBRE NO. JP15 / JP25

MULTIFUNCTION

BATTERY: SR621SW

- A) ДИСПЛЕИ И КНОПКИ
- Б) УСТАНОВЛЕНИЕ ДНЯ
- С) УСТАНОВКА ДАТЫ
- Д) УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
- Е) УСТАНОВКА ДВОЙНОГО ВРЕМЕНИ

A) ДИСПЛЕИ И КНОПКИ



Б) УСТАНОВЛЕНИЕ ДНЯ

1. Вытяните заводную головку в положение 2-го щелчка.
 2. Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить день.
 3. После того, как день будет установлен, верните заводную головку в нормальное положение.
- * День меняется в период с 0 утра до 5 утра.

С) УСТАНОВКА ДАТЫ

1. Вытяните заводную головку в положение 1-го щелчка.
 2. Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить дату.
- * Если дата установлена между примерно 9:00 вечера и 1:00 утра, дата может не измениться на следующий день.

3. После установки даты верните заводную головку в нормальное положение.

Д) УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Вытяните заводную головку в положение 2-го щелчка.
2. Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить часовую и минутную стрелки.
3. По истечении установленного времени верните заводную головку в нормальное положение.

Е) УСТАНОВКА ДВОЙНОГО ВРЕМЕНИ

Нажмите кнопку "А", чтобы перевести двойную стрелку времени вперед в единицах измерения на 15 минут. Нажмите кнопку "В", чтобы вернуть двойную временную стрелку в единицах измерения 15 минут.

* Двойную временную стрелку можно быстро перевести, непрерывно нажимая кнопку "А" или "В".

Эти технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

КОМПАНИЯ CITIZEN WATCH CO., LTD.