

Инструкция по эксплуатации часов Skmei Kompass

1. Как выставить время и дату?



- Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку D, появится режим 12\24 часа, кнопкой E выберите нужный.
- Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку B, появится год-кнопками E и C выставите нужный.
- Нажмите кнопку B, начнёт мигать режим D/M- формат даты(день-месяц), кнопкой E выберите нужный.
- Нажмите кнопку B –начнут мигать часы, кнопками E и C выставите нужное значение, затем в таком же порядке минуты.
- В режиме основного времени есть функция ВЕЕР- это звуковой сигнал при нажатии кнопок, кнопкой E его ВКЛ/ВЫКЛ.

2. Секундомер.

- В режиме основного времени нажмите кнопку B один раз-появится индикатор STW. Для включения либо остановки секундомера нажимайте кнопку E.
- Чтобы зафиксировать отрезок времени, нажмите кнопку D – на дисплее появится индикатор SPL.
- Чтобы обнулить время секундомера,нажмите кнопку E, отсчёт остановится, затем нажмите кнопку D.

3. Будильник.



- В режиме основного времени нажмите кнопку B 2 раза, появится индикатор будильника AL1. Для включения/выключения нажмите кнопку E. В данной модели 3 будильника. Кнопкой D Вы можете переключать будильники в последовательности AL1-AL2-AL3- SIG.(SIG-почасовой сигнал, если он включен-в режиме основного времени появится значок «CH1»). ВКЛ/ВЫКЛ нажмите кнопку E.

- Как установить будильник? В режиме первого будильника нажмите кнопку D и удерживайте 2 секунды, начнут мигать часы, кнопками E и C выставите нужное значение, перейдите на минуты, зажав кнопку B.

4. Таймер.

- В режиме основного времени нажмите кнопку B 3 раза. Появится индикатор TMR. Как выставить? Нажмите кнопку D и удерживайте 2 секунды, начнут мигать часы, кнопками E и C выставите нужное значение, затем нажмите кнопку B и удерживайте 2 сек, начнут мигать минуты, выставите в таком же порядке. Для запуска таймера нажмите кнопку E. Сбросить значение таймера можно, установив его на «0».

5. Мировое время.

- В режиме основного времени нажмите кнопку B 4 раза. Для включения/выключения летнего времени нажмите кнопку D. Когда отображается значок DST- функция летнего времени включена. Кнопкой E выберите часовой пояс.

6. Компас.

- В режиме основного времени нажмите кнопку D, появится индикатор Compass. Для активации функции нажмите ещё раз кнопку D и удерживайте 2 сек. Появится индикатор CAL, с помощью кнопки B выберите нужный режим CAL либо DEC.

- CAL – это режим автоматического определения местоположения. Для этого, нажмите кнопку E либо C, прокрутите часы по часовой, затем против часовой стрелке. После прокручивания часов нажмите кнопку D- если они успели определить местоположение-появится индикатор «OK»-затем данные. Если неудача-индикатор FAIL(в таком случае попробуйте ещё раз).

- DEC- режим, в котором вы корректируете настройку для определения местоположения вручную. Вы можете менять спектр угла с помощью кнопок E и C. Максимальный диапазон угла коррекции составляет + 90 градусов, минимальный - 90 градусов. Зафиксируйте значение кнопкой D и вернитесь к измерению местоположения в первом режиме.